



ALTAVOZ EXTERNO BC23A



MANUAL PARA EL USUARIO



Gracias por la compra del altavoz externo BC23A. Este altavoz externo de alta calidad está diseñado y fabricado para suministrar una función óptima con los rastreadores y radios CB de Uniden.

¡En Uniden lo tratamos como se merece! Si necesita asistencia con este producto, por favor comuníquese con nuestra Línea de ayuda al consumidor en el: 800-297-1023 ó 817-858-2929.

INSTALACIÓN DEL ALTAVOZ

El BC23A puede sostenerse por sí solo en superficies estables o usted lo puede montar para más estabilidad.

CUIDADO:

- **Evite montar el altavoz a la luz directa solar o en áreas de altas temperaturas.**
- **Evite pasar el cable sobre bordes metálicos afilados o por partes móviles.**
- **No bloquee los conductos del aire acondicionado o de calefacción.**
- **Evite las zonas donde está ubicada la bolsa de aire para asegurar un funcionamiento correcto y para evitar lesiones.**

Para montar el altavoz, use el soporte de montaje como una plantilla para marcar los agujeros de montaje. Haga los agujeros y atornille el soporte. Alinee el altavoz con los agujeros para las ruedas de ajuste en el soporte y atornillelas.

CONEXIÓN DE LA CORRIENTE

1. Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación CC está entre 11.7V CC hasta 15.8V CC. El voltaje 24V CC no está apoyado.
2. Conecte el cable negro (a tierra) debajo de cualquier perno metálico o

tornillo que esté conectado a tierra al chasis del vehículo.

3. Conecte el cable rojo a un punto de la caja de fusibles del vehículo que suministre alimentación solamente cuando la ignición esté activada.

OPERACIÓN DEL ALTAVOZ

Inserte la clavija para el audio en el enchufe **EXT. SP** de su radio CB Bearcat o de su rastreador.

El control del volumen en el lado del altavoz controla la corriente y el volumen. **SÚBALO** para encender el altavoz y aumentar el volumen. **BÁJELO** para disminuir el volumen y apagar el altavoz.

Quite el ruido de fondo de las transmisiones entrantes con el botón para filtrar el ruido. Oprima el botón una vez para **ENCENDER** el filtro de ruido. El botón se queda oprimido. Oprímalo otra vez para soltarlo y **APAGAR** el filtro de ruido.

El BC23A está equipado con una característica para apagar automáticamente. El altavoz se apaga automáticamente si no recibe una señal de audio en 25 segundos.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Altavoz interno | 15W máx. 8 ohmios (MONO) |
| Temperatura de operación | -4°F~+140°F (-20°C~+60°C) |
| Nivel de entrada máxima | 0.7W (600 ohmios) |
| Voltaje de la alimentación | 13.8V CC 1.5 A (2.0A con fusible) |
| Nivel de la potencia de salida | 8W amplificador (8 ohmios/THD 10%) |
| Frecuencia de respuesta del audio | 300~5000Hz |
| Cable del altavoz | 10 pies (3m) con clavija de 3.5 mm para estéreo (conexión en el lado izquierdo solamente) |
| Dimensiones | 3.9 in.(l) x 2.4 in.(a) x 3.9 in (a) 100mm (l) x 61.8mm (a) x 100mm (a) |
| Peso | 21.2 oz (600 g) - incluyendo el soporte y los tornillos de montaje. |
| Incluido en el paquete: | Soporte para el montaje con ferretería |

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO

Importante: Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden").

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de un año de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o

utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y del Canadá.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Corporation
División de partes y servicio
Uniden America Service.
4700 Amon Carter Blvd.
Fort Worth, TX 76155

(800) 297-1023, 8 a.m. hasta 5 p.m., hora central, de lunes a viernes

